



INKOPPLING AV AUTOMATISK ÅTERFYLLNING

Vid inkoppling av automatisk påfyllning skall följande utföras

1. Montera magnetventil för påfyllning. Magnetventilen kopplas in på avsedd plats ÅTERFYLLNING (se kretskort).
2. Justera tid för återfyllnad, tiden anges med de antal minuter, som det tar för öppen magnetventil att fylla expansionskärlet.

Funktion

När nivån i kärlet sjunker under nivågivaren, startar påfyllning av kärlet. Återfyllning indikeras med texten ÅTR_FY och LÅGT_V växelvis. Påfyllning sker det antal minuter som är inställt i menyn ÅTERFYLLNINGSTID. I detta läge utgår inget larm.

OBS! Återfyllning sker endast en gång.

Om nivån sjunker under nivågivaren ytterligare en gång, larmar regleringen. I displayen indikeras LÅGT_V och LOGG växelvis, samtidigt som larmrelä växlar och tänder t ex ansluten larmlampa.

Vid ankomst till kärlet efter larm gör följande:

1. Fyll kärlet manuellt till önskad nivå.
2. Kvittera larm genom att trycka + knappen tills texten RESET visas.