



Installationsanvisning för Expansionskärl DT INOX

- **Matningsspänningen ska vara säkrad av en yttre säkring 10 A.**
- **Nätkabel med ledningsarea minimum 1 kvadrat-mm.**
- **Vid fast installation krävs en godkänd yttre allpolig brytare, med tillslagsindikering.**
- **Vid nätanslutning med kabel och stickpropp, krävs att stickproppen skall vara lätt åtkomlig för en snabb allpolig brytning av strömmen.**
- **Skyddsjordanslutning (kabel) skall lossna sist vid dragbelastning.**